



**SPIRIT OF GAMER**



**XPERT-K9**

ENHANCES EACH GAME

## **Contenu de l'emballage :**

- Clavier Spirit Of Gamer
- Manuel d'utilisation
- CD logiciel S.O.G

## **Caractéristiques principales :**

- 104 Touches + 10 Touches dédiées Multimédia + 5 Touches paramétrables Gaming + 1 Touche dédié au rétro-éclairage
- Rétro-éclairage : couleurs (Rouge, Bleu, Violet) et intensité de la luminosité réglables
- Emblème Spirit of Gamer rétro-éclairé
- Logiciel de paramétrage X-PERT Keyboard inclus.
- Excellente ergonomie / Large repose-poignets confortable /
- Type de touches : membrane, taille normale / pavé numérique / Clavier réglable en hauteur : 1 position
- Interface USB (plaqué Or) : Plug & Fight !

## Spécifications :

- Longueur du câble : 180 cm ( $\pm$  3cm)
- Dimensions (L\*l\*H) : 49,3 x 21,1 x 3,4 cm
- Poids : 960 grammes
- Couleur : noir / Revêtement Clavier « Soft Touch » Ultra doux
- Compatible : Windows XP  
Windows Vista  
Windows Seven  
Windows 8



## Rétro-éclairage de votre clavier Spirit Of Gamer :

Votre Clavier Spirit Of Gamer dispose d'un système de rétro-éclairage par LED multicolores.

Trois niveaux de rétro éclairage sont disponibles : rouge, bleu et Violet et un mode Classic : sans rétro-éclairage

Ci-dessous, vous trouverez les différentes possibilités concernant le réglage du rétro-éclairage :

Réglage de la luminosité :

- Appuyez sur les touches [Fn] + [2] (Pavé numérique) pour effectuer des variations de luminosité en réduisant l'intensité de la lumière jusqu'à l'éteindre.
- Appuyez sur les touches [Fn] + [8] (Pavé numérique) pour effectuer des variations dans la luminosité en augmentant l'intensité de la lumière jusqu'à sa pleine puissance :

Le premier rapport (le plus élevé) pleine puissance du rétro éclairage,

Le second rapport - rétro éclairage à 100%,

Le troisième rapport - rétro éclairage à 50%,

Le quatrième rapport extinction du rétro éclairage.

## Mode Gaming :

Vous avez la possibilité de bloquer les touches du clavier en mode gaming seul les touches paramétrées pour votre jeu seront actives.

Touche de verrouillage/déverrouillage WIN et indicateurs LED correspondant (sur le coté droit du clavier) :

1. Appuyer sur les touches Fn+F12, avec l'indicateur LED en mode jeu, la touche WIN est verrouillé, touche WIN inactive.
2. Appuyer à nouveau sur les touches Fn+F12, la touche WIN est déverrouillée et l'indicateur LED, touche WIN active.

## Rappel des Fonctionnalités des Raccourcis :

Combinaison des Touches :	Fonctionnalités :
[Fn] + [F1]	Rétro-éclairage Rouge
[Fn] + [F2]	Rétro-éclairage Bleu
[Fn] + [F3]	Rétro-éclairage Violet
[Fn] + [F4]	Enregistrement Macro
[Fn] + [F5]	Temps de Réponse 16ms
[Fn] + [F5]	Temps de Réponse 8ms
[Fn] + [F6]	Temps de Réponse 4ms
[Fn] + [F8]	Temps de Réponse 2ms
[Fn] + [F12]	Verrouillage WIN
[Fn] + [2] (Pavé numérique)	Luminosité -
[Fn] + [8] (Pavé numérique)	Luminosité +

## Touches Multimédia :

Votre Clavier Spirit Of Gamer dispose de 10 touches multimédia, offrant les fonctionnalités suivantes :

1. Mon ordinateur,
2. Accueil,
3. E-mail,
4. Recherche,
5. Favoris,
6. Lecture/pause,
7. Stop,
8. Mute,
9. Volume -
10. Volume +

## Touches Gaming S.O.G :

Sur le côté gauche de votre Clavier Spirit Of Gamer, vous disposez de 5 touches Gaming : [G1], [G2]... offrant la possibilité de paramétrer des fonctions spéciales directement depuis l'interface de votre jeu vidéo (exemple, si vous jouez à un FPS vous pouvez très bien attribuer à la touche [G1] : l'achat de munitions. . .)

## Avertissements et consignes de sécurité :

Ne tentez pas d'effectuer des réparations : Ne tentez pas de démonter, d'ouvrir, de réparer ou de modifier le produit, les accessoires ou le câble d'alimentation. Vous risqueriez de vous électrocuter ou de vous exposer à d'autres dangers. Tout signe de tentative d'ouverture et/ou de modification de cet appareil, y compris tout décollement, toute perforation ou tout retrait d'une étiquette, annulera la Garantie.

Utilisation à proximité d'un liquide : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc, n'utilisez pas cet appareil à proximité d'un liquide et ne l'exposez pas à la pluie ou à de l'humidité. Ne tentez pas de sécher l'appareil en utilisant un sèche-cheveux ou un four à micro-ondes.

Risque d'asphyxie : cet appareil peut contenir des pièces de petite taille, sachet plastique, emballage pouvant constituer un risque d'asphyxie pour les enfants. Conservez les petites pièces, sachets, emballages hors de la portée des enfants.

Risques liées au chargement, cordons/câbles :

• Rangez tous les câbles et cordons de manière à ce que les personnes et les animaux ne risquent pas de tomber ou de tirer dessus accidentellement en se déplaçant dans la zone où se situe l'appareil. Ne laissez pas les enfants jouer avec les câbles et les cordons.

• Pour éviter des dommages au niveau des câbles d'alimentation et de l'alimentation électrique :

• Protégez les câbles électriques pour que personne ne marche dessus.

• Protégez les câbles électriques de tout pincement ou de toute pliure excessive, en particulier lorsqu'ils sont branchés à la prise électrique, au bloc d'alimentation et à l'appareil.

• Ne tirez pas brusquement sur les câbles d'alimentation, ne les pliez pas à l'excès, ou ne les maltraitez pas de toute autre manière que ce soit.

• N'exposez pas les câbles d'alimentation à des sources de chaleur.

• Conservez les câbles d'alimentation hors de la portée des enfants et des animaux. Ne les laissez pas les mordre ou les mâchouiller.

• Lorsque vous débranchez les câbles d'alimentation, tirez sur la prise. Ne tirez pas sur le câble.

Si un câble d'alimentation ou un bloc d'alimentation est endommagé de quelque manière que ce soit, cessez immédiatement de l'utiliser.

• Débranchez votre appareil en cas d'orage ou en cas de non utilisation pendant une période prolongée.

• Pour les appareils disposant d'un câble d'alimentation secteur qui se branche au bloc d'alimentation, branchez toujours le cordon d'alimentation en suivant les instructions suivantes : branchez le câble d'alimentation secteur dans le bloc d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit totalement enclenché, puis branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation secteur dans la prise murale.

## Garantie :

Parce que votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations, chaque produit Spirit of Gamer comporte un numéro de série unique ! Il vous sera demandé, accompagné de votre facture pour toute demande auprès du Service Après-Vente & Garantie de notre revendeur agréé S.O.G. Les produits Spirit Of Gamer sont garantis 1 an à compter de la date d'achat. Conservez soigneusement votre facture, agrafez là à ce guide d'utilisation.

Le non-respect des consignes de sécurité, tout signe de tentative d'ouverture et/ou de modification de cet appareil, ses câbles/cordons, y compris tout décollement, toute perforation ou tout retrait d'une étiquette, annulera votre Garantie

# SOG et l'environnement :

Spirit of Gamer et l'environnement :



Déclaration de conformité CE : SOG déclare que ce produit est conforme aux principales exigences et aux autres dispositions des directives CE applicables.



WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) : l'utilisation de ce symbole indique que ce produit ne peut être traité comme un déchet ménager ordinaire. En vous débarrassant de ce produit dans le respect de la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter les effets négatifs potentiels sur l'environnement et sur la santé humaine. Pour plus de renseignements sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité, votre service de collecte et recyclage des déchets ménagers.



Le ruban de Möbius : vous avez déjà tous vu ce logo apposé sur nos emballages. Mais que veut-il dire exactement ? Il signifie que le produit et l'emballage sont recyclables. Pour protéger notre environnement, le plus simple c'est de recycler ! Devenez éco-citoyen, éco-responsable avec Spirit of Gamer.



ROHS

La norme RoHS (Restrictions of Hazardous Substances) est une directive écologique européenne limitant l'utilisation de substances nocives pour notre environnement dans tous les produits électroniques. Cette directive s'applique à tous les équipements électroniques et électriques utilisant un champ électrique ou électromagnétique. Dans le but de réduire l'utilisation de substances dangereuses dans la fabrication nos produits, Spirit of Gamer s'engage à vous offrir le meilleur de la technologie en respectant notre environnement.

© 2015 SOG, Tous droits réservés

SOG et Spirit of Gamer sont des marques déposées

Tous les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs. SOG est exclusivement distribué par Suza international (Parc d'Activités du Bel Air | 11, avenue Joseph Froelicher | CS 40591 Ferrières-en-Brie | 77164 Marne-la-Vallée Cedex 3 | France)

Ce manuel est la propriété de SOG. Toute reproduction, même partielle, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de SOG. Le contenu de ce manuel est fourni à titre d'information uniquement, peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne saurait être considéré comme un engagement quelconque de la part de SOG. SOG décline toute responsabilité quant aux erreurs ou imprécisions susceptibles d'apparaître dans les informations que présente ce manuel.

V.MJ6.0-20151217