


TUTORIAL TO UPDATE YOUR CONTROLLER IN CASE OF CONNECTION PROBLEM WITH YOUR NINTENDO SWITCH
TUTORIEL POUR METTRE A JOUR VOTRE MANETTE EN CAS DE PROBLEME DE CONNEXION AVEC VOTRE NINTENDO SWITCH

STEP 1



Démonter le cache arrière de la manette afin de vérifier la version du chipset. (V1.2 ou V1.5 / V1.6 / V1.7). Puis remonter la manette.



Remove the rear cover of the controller to check the chipset version. (V1.2 or V1.5 / V1.6 / V1.7). Then reassemble the controller.


STEP 2



Avant de brancher la manette, appuyer sur les deux boutons - et + simultanément.

Before connecting the gamepad, press both the - and + buttons simultaneously.

STEP 3



Brancher la manette à votre PC avec le câble USB type C fourni.
Lancer le logiciel « testTool » et sélectionner la manette dans l'onglet « Device ».

Connect the controller to your PC with the USB type C cable provided.
Launch the "testTool" software and select the controller in the "Device" tab.


STEP 4



Cliquer sur le bouton «...» pour sélectionner la version du firmware correspondante au chipset de la manette. (SOG-BTGPSV1.2.SW ou SOG-BTGPSV1.5 V1.6V1.7.SW)

Click on the "..." button to select the firmware version corresponding to the controller's chipset (SOG-BTGPSV1.2.SW or SOG-BTGPSV1.5 V1.6V1.7.SW)


STEP 5



Cliquer sur « Download » et attendre que la mise à jour soit téléchargée avec le message « Update success ».

Click on "Download" and wait for the update to be downloaded with the message "Update success".

STEP 6



Fermer le programme puis débrancher la manette.
Appuyer sur le bouton Reset au dos de la manette à l'aide d'un trombone.
La maj. est terminée.

Close the programme and unplug the joystick.
Press the Reset button on the back of the joystick with a paper clip.
The upgrade is complete.