



SPIRIT OF GAMER

ELITE-M60

OPTICAL MOUSE



ENHANCES EACH GAME



FRANCAIS

Votre souris	03
Fonctionnalité des boutons par défaut	04
Installation du logiciel Elite-M60	05
Fonctionnalités du logiciel	06
Menu commandes	06
Menu sensibilité	10
Menu rétroéclairage	11
Sauvegarde/Charger vos profils	12
Effacer les paramètres	13
Avertissements et Consignes de sécurité	14
Garantie	15
Vous et nous	15

ENGLISH

Your mouse	16
Default button functions	17
Installing the elite-m60 software	18
Software functions	19
Commands menu	19
Sensitivity menu	23
Backlighting menu	24
Save / load your profiles	24
Clear settings	26
Warning and Safety instructions	27
Warranty	28
You and Us	28



Caractéristiques :

Capteur Optique Haute Définition AVAGO A3050

Résolution maximale 4000 DPI et 6400 FPS

Réglage de la résolution à la volée, 5 niveaux : 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 4000 DPI

Accélération 20G

Vitesse de transfert (polling rate) réglable : 125Hz / 500 Hz / 1000Hz

9 boutons programmables, Touche spéciale [Fire]

Molette de défilement Grip control SOG multidirectionnelle

Logiciel de paramétrage complet et intuitif Elite-M60 : Commandes (Marco. . .),

Sensibilité (DPI, Ajustement de la résolution sur axes X/Y ensemble ou séparément. . .), Rétro-éclairage (Mode [breathing], on/off...)

Mémoire intégrée de 128Ko pour l'enregistrement de 5 profils différents

Rétro-éclairage LED bleu Victory totalement personnalisable

Poids ajustable avec ses 5 contrepoids de 4g chacun

Forme ergonomique pour droitier

Patins XXL en téflon de 0.6mm pour une meilleure glisse

Spécifications :

Dimensions : 11 x 8 x 3.8 cm

Poids : 110 grammes (avec les contrepoids)

Câble nylon tressé anti-enchevêtrement : 1.95 mètre / Diamètre : Ø3 mm

Interface de connexion : USB 2.0 (plaqué or), Plug & Fight !

Systèmes d'exploitation supportés : Windows® XP / Windows® Vista / Windows® Seven / Windows® 8 / Windows® 10 et versions supérieures

Contenu de l'emballage :

Souris Elite-M2

Logiciel Elite-M2

Manuel d'utilisation

FONCTIONNALITÉ DES BOUTONS PAR DEFAUT



1. Clic Droit
2. Clic Gauche
3. Mollette de défilement + Bouton
4. Avance
5. Retour
6. Visée assistée : réglage du DPI au minimum
7. Rapide [Fire] : double clic simultané
8. DPI : Réglage de la résolution
9. M : Sélectionnez votre profil enregistré
10. Indicateur du niveau de DPI
11. Indicateur du profil sélectionné

INSTALLATION DU LOGICIEL ELITE-M60

Branchez la souris ELITE-M60 à un port USB disponible de votre ordinateur. Votre ordinateur détecte le nouveau matériel et procède à son installation.

Pour accéder aux paramètres de réglage de votre souris, vous devez installer le logiciel fourni. Insérez le CD dans votre lecteur CD-ROM et suivez les instructions.

Note : Si le programme d'installation ne se lance pas automatique : veuillez parcourir le CD et cliquez sur [setup.exe] pour lancer l'installation.

Une fois le logiciel installé, vous êtes invité à redémarrer votre ordinateur. Pour lancer le logiciel ELITE-M60, naviguez dans le menu [Démarrer], dossier [SPIRIT OF GAMER] puis cliquez sur [ELITE-M60] ou depuis le raccourci installé sur votre bureau.

Attention : si votre souris n'est pas correctement branchée, le logiciel affiche le message suivant :



FONCTIONNALITÉS DU LOGICIEL

L'interface du logiciel Elite-M60 se compose de 3 principaux menus :

Commandes : Programmez les boutons de votre souris...

Sensibilité : Ajustez la sensibilité, la vitesse, la résolution de votre souris...

Rétro éclairage : Personnalisez l'éclairage LED de votre souris

Le logiciel offre la gestion de **5 profils**, vous permettant d'effectuer des réglages différents selon l'application ou le jeu utilisé. Pour commencer choisissez l'un des cinq profil que vous souhaitez paramétrer.

MENU COMMANDES

Le menu commandes vous permet de choisir différentes fonctions pour chacun des boutons présents sur votre Souris Elite-M60, comme :



MENU COMMANDES

Assigner une macro :

Vous pouvez créer une/des macros en sélectionnant **Macro Manager**.

1. Une nouvelle fenêtre s'ouvre ! Pour commencer l'enregistrement de votre macro, vous devez commencer par lui donner un nom en appuyant sur nouveau, le curseur clignote vous pouvez lui attribuer un nom ! (Exemple : CallofDuty). Pour enregistrer le nom cliquez sur entrée.

2. Cliquez ensuite sur Start pour commencer l'enregistrement de votre macro. Saisissez la combinaison de touche souhaitée, la séquence s'affiche dans la colonne ! Appuyez sur stop pour arrêter l'enregistrement.



MENU COMMANDES

Vous pouvez également insérer un délai et /ou modifier votre macro en effectuant un clic droit sur la touche*. Les options suivantes s'affichent : **Démarrer l'enregistrement avant ou après, Insérer ou modifier le délai, supprimer une touche.**

Attention pour effectuer, les options votre touche doit être surlignée en **Blau** lorsque vous cliquez dessus.

3. Vous pouvez également indiquer le nombre de cycle de répétition de votre macro.

Après avoir saisi plusieurs macros vous pouvez les importer d'un profil à l'autre. Choisissez le Profil > Assigner une Macro > **Sélectionner une Macro.** Vous retrouvez celle-ci dans une liste. Vous pouvez également personnaliser 3 options supplémentaires de répétition !



MENU COMMANDES

Profil : Vous pouvez personnaliser ici le mode défilement des Profils : Profil de 5 à 1 ou de 1 à 5.

Résolution DPI : Idem, Vous pouvez personnaliser ici la résolution : Résolution de 4.000 à 500 DPI ou de 500 à 4.000 DPI.

Raccourcis : 9 raccourcis prédéfinis à sélectionner : Calculatrice, Messagerie, Internet (Favoris, Suivant, Précédent, Stop, Refresh, Home) et Poste de travail.

Clic Gauche* de votre souris

Clic Droit* de votre souris

Clic Molette, le clic central de la molette de défilement

Double Clic, correspond à un double clic gauche

Bouton Off, supprimer la fonction primaire d'une touche. En attribuant **Bouton Off** : le bouton de la souris est inactif !

Suivant Navigation, il s'agit de la flèche suivant de votre navigateur

Précédent Navigation, il s'agit de la flèche retour de votre navigateur

Défiler vers le Haut, vous permet de faire défiler l'ascenseur de la page rapidement vers le haut

Défiler vers le Bas, vous permet de faire défiler l'ascenseur de la page rapidement vers le bas

Défiler vers la Gauche, vous permet de faire défiler l'ascenseur de la page rapidement vers la gauche

Défiler vers la Droite, vous permet de faire défiler l'ascenseur de la page rapidement vers la droite

Raccourci Logiciel, vous permet d'attribuer le lancement automatique d'un logiciel, application.

Driver Elite-M60, ouvre automatiquement votre logiciel de paramétrage de votre souris

Fonction Avancée, vous permet 2 options supplémentaires : **Touche Unique**, attribuez une touche de votre clavier au bouton de votre souris ou

Raccourcis Microsoft Office / Windows / Multimédia.

* Note : il doit y avoir au minimum un bouton clic gauche sur votre souris !

MENU SENSIBILITÉ

Ce menu vous permet le réglage avancé du contrôle de la sensibilité de votre Souris Elite-M60.



Résolution DPI : un réglage synchrone (identique) de la résolution DPI sur les axes X et Y ou un réglage asynchrone (différent) en fonction de l'axe.

Curseur : vitesse du curseur et son accélération réglable indépendamment.

Molette de défilement : réglage de la vitesse de défilement.

Vitesse du double clic de lent à rapide.

Vitesse de réponse (Polling Rates) de 125Hz à 1000Hz.

Réglage de la résolution par défaut.

Rappel : les réglages effectués sont indépendant entre chaque profil.

MENU RÉTROÉCLAIRAGE



Ce menu vous permet le réglage avancé des LED de votre Souris Elite-M60, L'option **[Breathing]** qui signifie battement/pulsation vous permet de régler la fréquence de « clignotement » de votre souris : **Lent, Moyen, Rapide**. Vous pouvez choisir également d'**éteindre, allumé, ou le mode breathing** selon vos envies !

SAUVEGARDER / CHARGER VOS PROFILS

Vous avez la possibilité de sauvegarder vos configurations/profils. Cliquez sur sauvegarder pour enregistrer vos paramètres. Et donnez un nom à votre fichier. Attention vous sauvegardez un seul profil à la fois, répétez l'opération en sélectionnant à chaque fois le profil à sauvegarder.



Pour charger vos profils sur un autre poste, cliquez sur charger et recherchez le fichier dans l'explorateur.

EFFACER LES PARAMETRES

Vous avez la possibilité d'effacer l'intégralité des paramètres, profils renseignés dans le logiciel. Cliquez sur [restaurer par défaut]
Attention cette opération est irréversible : toutes les données seront perdues !!!



AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉS

Ne tentez pas d'effectuer des réparations : Ne tentez pas de démonter, d'ouvrir, de réparer ou de modifier le produit, les accessoires ou le câble d'alimentation. Vous risqueriez de vous électrocuter ou de vous exposer à d'autres dangers. Tout signe de tentative d'ouverture et/ou de modification de cet appareil, y compris tout décollement, toute perforation ou tout retrait d'une étiquette, annulera la Garantie.

Utilisation à proximité d'un liquide : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc, n'utilisez pas cet appareil à proximité d'un liquide et ne l'exposez pas à la pluie ou à de l'humidité. Ne tentez pas de sécher l'appareil en utilisant un sèche-cheveux ou un four à micro-ondes.

Risque d'asphyxie : cet appareil peut contenir des pièces de petite taille, sachet plastique, emballage pouvant constituer un risque d'asphyxie pour les enfants. Conservez les petites pièces, sachets, emballages hors de la portée des enfants.

Risques liées au chargement, cordons/câbles :

. Rangez tous les câbles et cordons de manière à ce que les personnes et les animaux ne risquent pas de tomber ou de tirer dessus accidentellement en se déplaçant dans la zone où se situe l'appareil. Ne laissez pas les enfants jouer avec les câbles et les cordons.

. Pour éviter des dommages au niveau des câbles d'alimentation et de l'alimentation électrique :

. Protégez les câbles électriques pour que personne ne marche dessus.

. Protégez les câbles électriques de tout pincement ou de toute pliure excessive, en particulier lorsqu'ils sont branchés à la prise électrique, au bloc d'alimentation et à l'appareil.

. Ne tirez pas brusquement sur les câbles d'alimentation, ne les pliez pas à l'excès, ou ne les maltraitez pas de toute autre manière que ce soit.

. N'exposez pas les câbles d'alimentation à des sources de chaleur.

. Conservez les câbles d'alimentation hors de la portée des enfants et des animaux. Ne les laissez pas les mordre ou les mâchouiller.

. Lorsque vous débranchez les câbles d'alimentation, tirez sur la prise. Ne tirez pas sur le câble.

. Si un câble d'alimentation ou un bloc d'alimentation est endommagé de quelque manière que ce soit, cessez immédiatement de l'utiliser.

. Débranchez votre appareil en cas d'orage ou en cas de non utilisation pendant une période prolongée.

. Pour les appareils disposant d'un câble d'alimentation secteur qui se branche au bloc d'alimentation, branchez toujours le cordon d'alimentation en suivant les instructions suivantes : branchez le câble d'alimentation secteur dans le bloc d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit totalement enclenché, puis branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation secteur dans la prise murale.

GARANTIE

Parce que votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations, chaque produit Spirit of Gamer comporte un numéro de série unique ! Il vous sera demandé, accompagné de votre facture pour toute demande auprès du Service Après-Vente & Garantie de notre revendeur agréé S.O.G. Les produits Spirit Of Gamer sont garantis 1 an à compter de la date d'achat. Conservez soigneusement votre facture, agrafez là à ce guide d'utilisation.

Le non-respect des consignes de sécurité, tout signe de tentative d'ouverture et/ou de modification de cet appareil, ses câbles/cordons, y compris tout décollement, toute perforation ou tout retrait d'une étiquette, annulera votre Garantie

VOUS ET NOUS

Spirit of Gamer et l'environnement :



Déclaration de conformité CE : S.O.G déclare que ce produit est conforme aux principales exigences et aux autres dispositions des directives CE applicables.



WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) : l'utilisation de ce symbole indique que ce produit ne peut être traité comme un déchet ménager ordinaire. En vous débarrassant de ce produit dans le respect de la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter les effets négatifs potentiels sur l'environnement et sur la santé humaine. Pour plus de renseignements sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité, votre service de collecte et recyclage des déchets ménagers.



Le ruban de Möbius : vous avez déjà tous vu ce logo apposé sur nos emballages. Mais que veut-il dire exactement ? Il signifie que le produit et l'emballage sont recyclables. Pour protéger notre environnement, le plus simple c'est de recycler ! Devenez éco-citoyen, éco-responsable avec Spirit of Gamer.



La norme RoHS (Restrictions of Hazardous Substances) est une directive écologique européenne limitant l'utilisation de substances nocives pour notre environnement dans tous les produits électroniques. Cette directive s'applique à tous les équipements électroniques et électriques utilisant un champ électrique ou électromagnétique. Dans le but de réduire l'utilisation de substances dangereuses dans la fabrication nos produits, Spirit of Gamer s'engage à vous offrir le meilleur de la technologie en respectant notre environnement.



Characteristics :

High resolution Avago A3050 optical sensor

Maximum resolution 4000 DPI & 6400 FPS

On the fly resolution setting, five levels: 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 4000 DPI

20G acceleration

Adjustable polling rate: 125Hz / 500 Hz / 1000Hz

Nine programmable buttons, special [Fire] button

50G multidirectional Grip control scroll knob

Elite-M60 complete and intuitive set-up software: Commands (Marco . . .),

Sensitivity (DPI, Resolution adjustment for the X/Y axes both together or separately. . .), Backlighting (Mode [breathing], on/off...)

Built-in 128Kb memory for saving five different profiles

Fully customisable Victory blue LED backlighting

Adjustable weights with five counterweights, 4 grams each

Ergonomic shape for right-handed users

Extra large Teflon 0.6 mm pads for smoother motion

Specifications:

Dimensions: 11 x 8 x 3.8 cm

Weight: 110 grams (with counterweights)

Braided no-twist Nylon cable: 1.95 metres / Diameter: Ø3 mm

Connection interface: Gold plated USB 2.0, Plug & Fight!

Compatible operating systems: Windows® XP / Windows® Vista / Windows® Seven / Windows® 8 / Windows® 10 and higher

Package contents :

Elite-M60 mouse

Elite-M60 software

User manual

DEFAULT BUTTON FUNCTIONS



1. Right Click
2. Left Click
3. Scroll wheel + Button
4. Forward
5. Back
6. Assisted aiming: set the DPI to the minimum
7. Rapid [Fire]: simultaneous double-click
8. DPI: Setting the resolution
9. M: Select your saved profile
10. DPI level indicator
11. Selected profile indicator

INSTALLING THE ELITE-M60 SOFTWARE

Connect the ELITE-M60 mouse to an available USB port on your computer. Your computer detects your new hardware and installs it.

To access the settings for your mouse, you will need to install the software supplied. Insert the CD into your CD-ROM drive and follow the instructions displayed.

NB: If the installation program does not start automatically, call up the contents of the CD and click on [setup.exe] to start the installation process.

Once the software is installed, you will be prompted to restart your computer. To start the ELITE-M60 software, browse through the menu to [Start], in folder [SPIRIT OF GAMER] then click on [ELITE-M60] or from the shortcut installed on your desktop.

Important: If your mouse is not correctly connected, the software will display the following message:



SOFTWARE FUNCTIONS

The Elite-M60 software interface comprises three main menus:

Commands: Program your mouse buttons...

Sensitivity: Adjust the sensitivity, the speed, the resolution of your mouse...

Backlighting: Customise the LED lighting of your mouse

The software offers you the ability to manage **five profiles so that you can use different settings for different applications or games**. To start, choose one of the five profiles to configure

COMMANDS MENU

The Commands menu lets you choose different functions for each of the buttons on your Elite-M60 mouse. Such as:



COMMANDS MENU

Assigning a macro:

You can create one or more macros by selecting the **Macro Manager**.

1. A new window opens! To start recording your macro, the first step is to give it a name, by choosing New. The cursor will blink and you can assign it a name! (Example: CallOfDuty). Press enter to save the name.
2. Then click on Start to start recording your macro. Enter the desired key combination and the sequence is displayed in the column! Press stop to end the recording.



COMMANDS MENU

You can also insert a delay time and/or modify your macro with a right click on the button*. The following options are displayed: **Start the recording before or after, insert or change the delay time, delete a button.**

Note that to perform the options your key must be highlighted in **Blue** when you click on it.

3; You can also state the number of repeat cycles that you require for your macro.

After entering a number of macros, you can import them from one profile to another. Choose the Profile > Assign a Macro > **Select a Macro**. You will find it in a list. You can also customise three additional repeat options!



COMMANDS MENU

Profile: Here you can customise the Profile scroll mode: Profile from 5 to 1 or 1 to 5.

DPI resolution: As above. Here you can customise the resolution: Resolution from 4,000 to 500 DPI or from 500 to 4,000 DPI.

Shortcuts: There are nine preset shortcuts to select: Calculator, Mail, Internet (Favourites, Next, Previous, Stop, Refresh, Home) and Computer.

Left Click* on your mouse

Right Click* on your mouse

Wheel Click, clicking on the centre of the scroll wheel

Double-Click, corresponds to a left double-click

Off Button, deletes a button's primary function. By assigning the Off Button, the mouse button is switched off!

Browse Next, this is the next button in your browser

Browse Previous, this is the previous button in your browser

Scroll Up, allows you to quickly move the vertical scroll bar on the page upwards

Scroll Down, allows you to quickly move the vertical scroll bar on the page downwards

Scroll Left, allows you to quickly move the vertical scroll bar on the page leftwards

Scroll Right, allows you to quickly move the vertical scroll bar on the page rightwards

Software Shortcut, lets you assign automatic software, application launch functions.

Elite-M60 driver, automatically opens the software for setting up your mouse

Advanced Function, offers you two additional options: Single Button, assign a button on your keyboard to the button on your mouse or Microsoft Office / Windows / Multimedia shortcuts.

* Note: There must always be at least a Left Click button set on your mouse!

SENSITIVITY MENU

This menu lets you perform the advanced settings for the sensitivity of your Elite-M60 mouse.



DPI resolution: A synchronous (identical) setting for the DPI resolution along the X and Y axes or an asynchronous (different) setting depending on the axis.

Cursor: Cursor speed and its acceleration are adjustable separately.

Scroll Wheel: Adjusts the scroll rate.

Double-click speed click from slow to fast.

Polling rates from 125Hz to 1000 Hz.

Setting the resolution by default.

Reminder: The settings made are separate for each profile.

BACKLIGHTING MENU



This menu lets you make advanced adjustments to the LEDs in your Elite-M60 mouse. The **[Breathing]** option, for heartbeat/pulse effect lets you adjust the "blinking" rate for your mouse: **Slow, Medium, Fast**. You can also choose to **switch off, switch on or use the breathing mode** as you like!

SAVE / LOAD YOUR PROFILES

You can save your configurations / profiles. Click to save your settings. And give a name to your file. Warning you save only one profile at a time. Repeat the operation each time the profile to save.

SAVE / LOAD YOUR PROFILES



To load your profiles on another computer, click Load and locate the file in Explorer.

CLEAR SETTINGS

You can clear all settings, profiles entered in the software. Click [Restore defaults]

Caution: this operation is irreversible: all data will be lost!!!



WARNING AND SAFETY INTRODUCTIONS

Do not attempt to repair your mouse: Do not attempt to disassemble, open, repair or alter the product, its accessories, or the power cable. You could electrocute yourself or expose yourself to other hazards. Any signs of attempts to open and/or alter this device, including removing or tearing a sticker, will void the warranty.

Use near a liquid: To reduce any risks of fire or electric shock, do not use this device in the vicinity of a liquid and do not expose it to rain or moisture. Do not attempt to dry the device with a hair-dryer or microwave oven.

Risk of asphyxiation: this device may contain small parts, plastic bags or packaging that could represent a risk of asphyxiation for children. Keep all small parts, bags and packaging out of the reach of children.

Charging-related risks, leads/cables:

- . Store all cables and leads in such a manner that there is no risk of persons or animals accidentally tripping on them or pulling them when moving around the area where the device is located. Do not allow children to play with the cables and leads.
- . To avoid any damage to the power cables and the power supply:
 - . Protect the electrical cables in such a manner that no-one can tread on them.
 - . Protect the electrical cables from pinching or excessive bending, in particular when connected to the power plug, power supply unit, or the device.
 - . Do not pull abruptly on the power cables, do not bend them too tightly and do not mistreat them in any other way.
 - . Do not expose the power cables to heat sources.
- . Keep the power cables out of the reach of children and animals. Do not allow them to bite or chew them.
- . When disconnecting the power cables, pull on the plug. Do not pull on the cable.
- . If a power cable or power supply unit is damaged in any way, stop using it immediately.
- . Disconnect your device during storms or if not used for extended periods of time.
- . For devices provided with a mains power cable that connects to the power supply unit, always follow the instructions hereafter when connecting the power lead: connect the mains power cable to the power supply unit by fully engaging it, then connect the other end of the mains lead to the wall outlet.

WARRANTY

Because your satisfaction is our prime concern, each Spirit of Gamer product has a unique serial number! You will be asked for this number, along with your invoice, when you contact the After-Sales & Warranty service of our authorised S.O.G reseller. Spirit of Gamer products are guaranteed 1-year from date of purchase. Keep your invoice safely, we recommend stapling it to your user guide.

Failure to observe the safety instructions, along with any signs of attempts to open and/or alter this device and its cables/leads, including removing or tearing a sticker, will void the warranty.

YOU AND US

Spirit of Gamer and the environment:



EC declaration of compliance: S.O.G declares that this product conforms to the main requirements and other provisions of the applicable EC directives.



WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment): the use of this symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By disposing of this product in accordance with applicable regulations, you help avoid any potentially negative effects on the environment and on human health. For further information on the recycling of this product, please contact your local household waste collection and recycling service.



Mobius strip: you have all seen this logo on our packaging materials. But what does it actually mean? It means that the product and its packaging are recyclable. The easiest way to protect our environment is to recycle! Become an eco-responsible eco-citizen with Spirit of Gamer.



RoHS (Restrictions of Hazardous Substances) standard: this is a European environmental directive restricting the use of environmentally hazardous substance in all electronic products. This directive applies to all electronic and electrical equipment using an electrical or electromagnetic field. In order to reduce the use of hazardous substances in the manufacture of our products, Spirit of Gamer undertakes to offer you the best technology in an environmentally respectful manner.



SPIRIT OF GAMER

XPERT-H8

7.1 SURROUND GAMING HEADSET



**NOUVEAUTÉ
À DÉCOUVRIR**



**7.1 VIRTUAL
SURROUND SOUND**



**VIBES SYSTEM
VIBRATION HEADSET**



**BLUE VICTORY
LED BACKLIGHTING**

NOTE

ELITE-M60
— ENHANCES EACH GAME

NOUVEAUTÉ À DÉCOUVRIR



CLAVIER MÉCANIQUE XPERT-K2

Clavier mécanique AZERTY 104 touches



SWITCH S.O.G

Switch mécanique S.O.G Victory Blue



ANTIGHOSTING NKRO

Pression simultanée de plusieurs touches



MULTIZONE LIGHTING

Rétro-éclairage Multizone : Full Led, Gaming Standard, Gaming avancé



SPIRIT OF GAMER

ELITE-M60

OPTICAL MOUSE

MODEL : S-EM60

© 2016 Spirit of Gamer, All rights reserved – Spirit of Gamer, S.O.G, are registered trademarks. Spirit of Gamer is exclusively distributed by Suza international (Parc d'activités du Bel Air – 11, Avenue Joseph Froelicher – CS 40591 Ferrières-en-Brie – 77614 Marne-la-Vallée Cedex 3 – France). This manual is the property of Spirit of Gamer. Any reproduction, even partial is forbidden without prior written permission from Spirit of Gamer. The content of this manual is provided for information only, it may be modified without notice and cannot be construed as a commitment of any kind by Spirit of Gamer. Spirit of Gamer accepts no liability with regard to any errors or inaccuracies that may occur in the information presented in this manual. To find the latest version of this manual please go to spiritofgamer.com

VEW1.0-20151112