



SPIRIT OF GAMER



PRO-K5
GAMING KEYBOARD



WHAT'S IN THE BOX :

- 1 Clavier S.O.G PRO-K5
- 1 Manuel d'utilisation

SPÉCIFICATIONS :

- 105 Touches gravées au laser pour un confort optimal – Norme AZERTY
- 12 Raccourcis (Combinaison de touches) pour accès rapides aux fonctionnalités Multimédia
- 19 Touches Anti-Ghosting
- Rétro-Eclairage RGB Multicolore, Luminosité réglable et Mode [Breathing]
- Touche Windows désactivable
- Châssis métallique / Touche effet semi-mécanique
- Réglable en hauteur : une position.
- Longueur du câble: 1,80 mètre (±5 cm)
- Dimensions : 48 x 18 x 2,5 cm
- Poids : 920 grammes (±10 g)

INSTALLATION :

- **Configuration requise :**
Ordinateur équipé d'un port USB
Systèmes d'exploitation compatibles : Windows® XP à Windows® 10
- **Mise en route de votre clavier :**
Plug and Fight ! Branchez votre clavier sur un port disponible de votre ordinateur. Votre ordinateur détecte votre nouveau périphérique et procède automatiquement à son installation. Pas besoin de driver spécifique !

ANTI-GHOSTING :

La fonction Anti-Ghosting 19 touches deviendra vite votre meilleure alliée lors de vos intenses sessions de jeu. Cette fonctionnalité avancée permet au clavier de mémoriser vos combinaisons de touches et de les restituer sans failles : terminé les touches qui ne répondent pas ou qui fonctionnent mal ! Sauter, courir, recharger et tirer, changer d'armes... pressez de nombreuses touches sans aucun problème !

Les 19 touches bénéficiant de la fonction Anti-Ghosting sont :

[A], [Z], [E],
[Q], [S], [D],
[W], [X], [C], [B],
[↑], [→], [↓], [←],
[Espace], [Tab], [Shift]*, [Alt]*, [Ctrl]*

* : pour ses 3 touches, il s'agit de celles situées à gauche de votre clavier !

RÉTRO-ÉCLAIRAGE RGB :

Visibilité optimale des touches ! PRO-K5 sera votre redoutable allié : le clavier offre un rétro-éclairage LED RGB multicolore personnalisable ! Réglez la luminosité à votre convenance ou passez en modes [Breathing] : votre clavier fait varier automatiquement l'intensité des LED.

Pour activer/désactiver le mode :

- [LED Multicolore Fixe], appuyez sur les touches [Fn] + [emblème Spirit]
 - [Mode Breathing], appuyez sur les touches [Fn] + [emblème Spirit]
- Pour augmenter la luminosité, appuyez sur les touches [Fn] + [Pg Up / Etoile +]
Pour la diminuer : [Fn] + [Pg Down / Etoile -]

Pour éteindre le rétroéclairage, appuyez sur la touche [emblème Spirit]

YOU PLAY :

PRO-K5, vous offre un confort de jeu optimal avec son mode [Play] qui vous permet de désactiver les touches Windows®, Ainsi, plus aucun risque de quitter votre partie en pleine série meurtrière après une frappe accidentelle. Quant au mode [Office] cela vous permet de réactiver le menu contextuel Windows® et de bénéficier de l'intégralité des touches de votre clavier.

Pour activer le mode [Play], désactivation des touches Windows® : appuyez sur [Fn] + [Windows].

Pour activer le mode [Office], activation du menu contextuel Windows® : réitérez la combinaison ci-dessus

MULTIMÉDIA :

Avec ses 12 raccourcis Multimédia par combinaison de touche, vous accédez directement à plusieurs fonctionnalités ! Lancez votre playlist préférée, réglez le volume rapidement, lancez votre navigateur web...

Ci-dessous la liste des fonctionnalités disponibles, en effectuant la combinaison de touches : [Fn] +

- [F1] = Ouverture de votre Mediaplayer
- [F2] = Diminuer le volume
- [F3] = Augmenter le volume
- [F4] = Mode mute (silence)
- [F5] = Stop
- [F6] = Piste précédente
- [F7] = Lecture / Pause
- [F8] = Piste suivante
- [F9] = Ouverture de votre messagerie
- [F10] = Ouverture de votre navigateur web
- [F11] = Bloquer les touches du clavier
- [F12] = Ouverture de la calculatrice

AVERTISSEMENTS :

Précautions et instructions de sécurité :

Ne tentez pas d'effectuer des réparations : Ne tentez pas de démonter, d'ouvrir, de réparer ou de modifier le produit, les accessoires ou le câble d'alimentation. Vous risqueriez de vous électrocuter ou de vous exposer à d'autres dangers. Tout signe de tentative d'ouverture et/ou de modification de cet appareil, y compris tout décollement, toute perforation ou tout retrait d'une étiquette, annulera la Garantie.

Utilisation à proximité d'un liquide : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc, n'utilisez pas cet appareil à proximité d'un liquide et ne l'exposez pas à la pluie ou à de l'humidité. Ne tentez pas de sécher l'appareil en utilisant un sèche-cheveux.

Risque d'asphyxie : cet appareil peut contenir des pièces de petite taille, sachet plastique, emballage pouvant constituer un risque d'asphyxie pour les enfants. Conservez les petites pièces, sachets, emballages hors de la portée des enfants.

Risques liés au chargement, cordons/câbles : Rangez tous les câbles et cordons de manière à ce que les personnes et les animaux ne risquent pas de tomber ou de tirer dessus accidentellement en se déplaçant dans la zone où se situe l'appareil. Ne laissez pas les enfants jouer avec les câbles et les cordons.

Pour éviter des dommages au niveau des câbles d'alimentation et de l'alimentation électrique :

Protégez les câbles électriques pour que personne ne marche dessus.

Protégez les câbles électriques de tout pincement ou de toute pliure excessive, en particulier lorsqu'ils sont branchés à la prise électrique, au bloc d'alimentation et à l'appareil.

Ne tirez pas brusquement sur les câbles d'alimentation, ne les pliez pas à l'excès, ou ne les maltraitez pas de toute autre manière que ce soit.

N'exposez pas les câbles d'alimentation à des sources de chaleur.

Conservez les câbles d'alimentation hors de la portée des enfants et des animaux. Ne les laissez pas les mordre ou les mâchouiller.

Lorsque vous débranchez les câbles d'alimentation, tirez sur la prise. Ne tirez pas sur le câble.

Si un câble d'alimentation ou un bloc d'alimentation est endommagé de quelque manière que ce soit, cessez immédiatement de l'utiliser.

Débranchez votre appareil en cas d'orage ou en cas de non utilisation pendant une période prolongée.

Pour les appareils disposant d'un câble d'alimentation secteur qui se branche au bloc d'alimentation, branchez toujours le cordon d'alimentation en suivant les instructions suivantes : branchez le câble d'alimentation secteur dans le bloc d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit totalement enclenché, puis branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation secteur dans la prise murale.

GARANTIE :

Parce que votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations, chaque produit Spirit of Gamer comporte un numéro de série unique !

Il vous sera demandé, accompagné de votre facture pour toute demande auprès du Service Après-Vente & Garantie de notre revendeur agréé Spirit of Gamer.

Les produits Spirit Of Gamer sont garantis 1 an à compter de la date d'achat. Conservez soigneusement votre facture, agrafez là à ce guide d'utilisation.

Nous vous rappelons que le non-respect des consignes de sécurité, tout signe de tentative d'ouverture et/ou de modification de cet appareil, ses câbles/cordons, y compris tout décollement, toute perforation ou tout retrait d'une étiquette, annulera votre Garantie

VOUS ET NOUS :



Déclaration de conformité CE : Spirit Of Gamer déclare que ce produit est conforme aux principales exigences et aux autres dispositions des directives CE applicables.



WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) : l'utilisation de ce symbole indique que ce produit ne peut être traité comme un déchet ménager ordinaire. En vous débarrassant de ce produit dans le respect de la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter les effets négatifs potentiels sur l'environnement et sur la santé humaine. Pour plus de renseignements sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité, votre service de collecte et recyclage des déchets ménagers.



Le ruban de Möbius : vous avez déjà tous vu ce logo apposé sur nos emballages. Mais que veut-il dire exactement ? Il signifie que le produit et l'emballage sont recyclables. Pour protéger notre environnement, le plus simple c'est de recycler ! Devenez éco-citoyen, éco-responsable avec Spirit Of Gamer.



RoHS

La norme RoHS (Restrictions of Hazardous Substances) : c'est une directive écologique européenne limitant l'utilisation de substances nocives pour notre environnement dans tous les produits électroniques. Cette directive s'applique à tous les équipements électroniques et électriques utilisant un champ électrique ou électromagnétique. Dans le but de réduire l'utilisation de substances dangereuses dans la fabrication nos produits, SOG s'engage à vous offrir le meilleur de la technologie en respectant notre environnement.

© 2016 Spirit Of Gamer® - All rights reserved, Spirit of Gamer, SOG Logos are registered trademark Spirit of Gamer exclusively distributed Suza International (11 Avenue Joseph Froelicher / 77164 Ferrières-en-Brie / France)

This product is not designed, manufactured, sponsored or endorsed by Windows, All other product, logo and company names mentioned herein may be trademarks of their respective owners

This manual is the property of Spirit of Gamer. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written permission of Spirit of Gamer. The contents of this manual is provided for information purposes only, is subject to change without notice and should not be considered a commitment on the part of Spirit of Gamer, Spirit of Gamer disclaims any responsibility.

© 2016 Spirit Of Gamer® - Tous droits réservés, Spirit Of Gamer, SOG et ses Logos sont des marques déposées, Les produits Spirit of Gamer sont exclusivement distribués par Suza International (11 Avenue Joseph Froelicher / 77164 Ferrières-en-Brie / France)

Ce manuel est la propriété de Spirit of Gamer. Toute reproduction, même partielle, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Spirit of Gamer. Le contenu de ce manuel est fourni à titre d'information uniquement, peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne saurait être considéré comme un engagement quelconque de la part de Spirit of Gamer. Spirit of Gamer décline toute responsabilité.

MJ V2 20170224

NOTE :



SPiRiT OF GAMER

REJOINS-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



ENHANCES EACH GAME

RETROUVEZ TOUTES NOS NOUVEAUTÉS
WWW.SPIRITOFGAMER.COM